

說明書



快速入門

謝謝你選擇 **Baby.i Finder**。**Baby.i Finder** 是一種基於藍牙4.0 版本的藍牙低耗能產品。它可以穿戴在嬰孩的衣服上,並在預先設定的藍牙連接距離內,通過指定的應用程式連接智慧手機。在有效距離內,可作為防丟失的報警裝置、嬰孩護理裝置和驅蚊器使用。


Baby.i Finder 的有效距離是 70 英尺沒有障礙的開放區域。

有了這個裝置,你的寶寶和東西就不會無人看管和丟失。

借助我們的 **Baby.i Finder**, CR2032 鋰電池的使用壽命可以延長。

包裝內含:

- 裝置
- CR2032 鋰電池 x 1
- 說明書 x 1 頁



開/關

打開: 按住 "開關" 按鈕 2秒鐘, 直到聽到 "bip" 和閃光燈亮起。


關閉: 按住 "開關" 按鈕 2秒鐘, 直到長長的 "bip" 發出兩次。

連接

1. 打開 [Baby.i Finder](#) 並打開智慧手機藍牙。
2. 打開 [Baby.i Finder](#) 應用程式。



3. 在設備頁上   , 選擇要連接的設備。對於第一次連接, 在設置頁面上創建您的姓名, 然後選擇您最喜歡的圖示。(您可以稍後按一下控制項頁中的圖示按鈕進行重命名。
4. 按一下按鈕連接設備。



多設備連接

1. [Baby.i Finder](#) 應用程式允許智慧手機連接超過1台設備。
2. 在控制頁上  , 按一下名稱行處的向下箭頭以打開功能表以選擇其他連接的設備。



驅蚊功能

在控制頁上, 按一下按鈕以開/關驅蚊器。當驅蚊器打開時, 設備每2秒就會亮起。(請參閱箭頭 1) *

* * 驅蚊器有12小時的防護措施。

防丟失警報

在控制頁中, 點閱距離行的向下箭頭以打開功能表;(參見箭頭 2)

1. 關閉: 無干擾模式
2. 近: 有效範圍短的警報。
3. 遠: 有效範圍長的警報。



按 "呼叫" 按鈕叫醒裝置。(請參閱箭頭 3)

地圖

地圖頁面  顯示使用者的現有位置。它有助於尋找設備用。

電池更換

使用螺絲刀將其扭向左側打開電池蓋, 然後更換電池。使用的 CR2032 電池。更換後, 將蓋板放回原處, 用螺絲刀將其直接關閉。

注意: 如果您在後端操作中運行 **babi finder** 應用程式(即啟動另一個應用程式或鎖定設備), 則該應用可能無法喚醒並顯示防丟失警報。這是由於 iOS 保護系統資源消耗或 android 許可權限制。我們強烈建議在需要監視和警報功能時, 將應用保持活動狀態。驅蚊的效果受品種的影響, 而不是對所有叮咬的昆蟲有效。

Baby.i Finder 應用程式
應用程式 可於以下地點下;



www.innohub-iproduction.com